

1. OBJETIVO

Informar detalhadamente como será realizada a Auto Instalação de um POS ICT220 e ICT250 Versão Auto Instalação.

2. ABRANGÊNCIA

Aplicável a área de Logística da GetNet, e as EPSs que prestam serviço para a Cia.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PR LOG 001 – Assistência Técnica – Instalação de POS e periféricos

4. PROCESSOS ENVOLVIDOS

N/A

5. DEFINIÇÕES

EC: Estabelecimento comercial.

EPS: Empresa Prestadora de Serviços

OS: Ordem de serviço.

POS: Point of Sale ou Point of Service - refere-se a um equipamento onde é registrada uma transação financeira, como por exemplo, um sistema de caixa usado em um estabelecimento onde são utilizadas máquinas de crédito/débito.

HUB: Dispositivo que tem a função de interligar os computadores de uma rede local.

BANDEIRAS: (Master/Visa...).

CARTÕES REGIONAIS: Goodcard

CORBAN: Correspondentes Bancários são empresas, integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional, contratadas por Instituições Financeiras (Bancos) para a prestação de determinados serviços, (pagamento de contas, depósitos, saques entre outros).

DIAL: Modo de comunicação que utiliza linha de voz (Linha telefônica)PABX: Código de acesso a linha externa (Exemplo 0).



Válido até: 10/04/2018

PABX NÃO – Técnico não precisa configurar linha telefônica.

PABX SIM – Técnico deve verificar com o responsável do EC o numero do ramal para que seja configurado no POS

ETHERNET: Modo de comunicação que utiliza banda larga.

DHCP: O DHCP é um serviço utilizado para automatizar as configurações do protocolo TCP/IP nos dispositivos de rede, todo dispositivo de rede conectado uma rede DHCP recebe um IP automaticamente.

DHCP SIM – Técnico não precisa configurar o IP, executar auto instalação direto.

DHCP NÃO – Técnico deve verificar com o responsável do EC o endereço de IP, GATEWAY e MASCARA de REDE para que seja configurado no POS.

6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO / ATIVIDADE

6.1. Kit para atendimento técnico

Para que a EPS atenda uma OS de instalação com aplicação de auto instalação é necessário que o técnico tenha os seguintes kits:

- Kit de atendimento ICT220 ou ICT250.
- ✓ Terminal ICT completo com versão compatível.
- ✓ Uma fonte DC alimentação
- ✓ Um (1) cabo de rede
- ✓ Um (1) cabo Telefônico
- ✓ Duas (2) bobinas de papel
- ✓ Leitora HandBank (Se CORBAN)
- Gabaritos de Parametrização da Leitora (Gabaritos de Código de Barras Impresso CORBAN)
- Kit de sinalização conforme Ordem de Serviço.
- Manual do usuário
- ✓ Adesivos indicativos
- ✓ Plaquetas sinalizadoras



Publicado em: 11/04/2017 Válido até: 10/04/2018

6.2. Resumo das atividades

Atividade	O que	Responsável	Como	Quando
6.3.	Identificando o kit ICT220 / ICT250	Técnico em Campo da EPS	Através das instruções do manual	Durante a visita realizada ao EC
6.4.	Kit Hub e Leitora de Código de Barras para o ICT	Técnico em Campo da EPS	Através das instruções do manual	Durante a visita realizada ao EC
6.5.	Auto instalação	Técnico em Campo da EPS	Através do menu do terminal	Durante a visita realizada ao EC
6.6.	Instalação e configuração da leitora HANDBANK	Técnico em Campo da EPS	Através das instruções do manual	Durante a visita realizada ao EC
6.7.	Acessando menu CORBAN e teste da leitora	Técnico em Campo da EPS	Através do menu do terminal	Durante a visita realizada ao EC
6.8.	Verificar versão de software Master/Visa (ADQ)	Técnico em Campo da EPS	Através do menu do terminal	Durante a visita realizada ao EC
6.9.	Verificar versão de software GetNet (GoodCard)	Técnico em Campo da EPS	Através do menu do terminal	Durante a visita realizada ao EC
6.10.	Configurando auto instalação para modo DIAL PABX e ETHERNET DHCP NÃO.	Técnico em Campo da EPS	Através do menu do terminal	Durante a visita realizada ao EC
6.11.	Resumo de recarga	Técnico em Campo da EPS	Através do menu do terminal	Durante a visita realizada ao EC
6.12.	Impressão de boleto de pagamento	Técnico em Campo da EPS	Através do menu do terminal	Durante a visita realizada ao EC
6.13.	Fechamento do terminal (Master/Visa (ADQ)	Técnico em Campo da EPS	Através do menu do terminal	Durante a visita realizada ao EC
6.14.	Ligar no Site Visit solicitar a Contra Ordem (Encerramento da OS)	Técnico em Campo da EPS	Através do telefone 0800-6481111 ou 4002-5015	Durante a visita realizada ao EC



6.3. Identificando o Kit ICT.

O POS ICT220 é um equipamento fixo onde utiliza as tecnologias de comunicação DIAL e ETHERNET, se destaca por maior velocidade e facilidade nas conexões com as redes ethernet instaladas dos ECs.

O POS ICT250 tem as mesmas características do ICT220 com a diferença que o display é colorido.

O POS ICT CORBAN possibilita o EC a efetuar pagamento de contas via código de barras ou através de digitação, o kit é composto de um POS, cabos de comunicação, fonte de alimentação e uma leitora de código de barras.



ICT250 DISPLAY COLORIDO

ICT220 DISPLAY P&B





INSTRUÇÃO DE TRABALHO INSTALAÇÃO DE POS ICT DIAL_ETHERNET_CORBAN

Publicado em: 11/04/2017 Válido até: 10/04/2018



6.4. Kit Hub e leitora de código de barras para o POS ICT

A GetNet fornece um Kit HUB separadamente para as instalações onde não tenha porta liberada para conexão de rede do ICT no roteador do EC.

Nas instalações CORBAN é fornecido um KIT leitor de código de berras a qual vai ser conectado no ICT e efetuará a leitura de código de barras dos documentos.

KIT HUB

KIT LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS





6.5. Auto instalação

Este processo visa realizar todos os passos da instalação convencional automaticamente, garantindo que o terminal esteja instalado de maneira fácil e seguro. A opção <u>CORBAN</u>, não aparece no menu do POS antes de efetuar a auto instalação. Para realizar a auto instalação o técnico deve verificar na OS de instalação o tipo de tecnologia que foi solicitado para a instalação (DIAL ou ETHERNET) e se as mesmas estão configuradas para <u>DHCP SIM</u> (IP AUTOMATICO) para ETHERNET e <u>PABX NÃO</u> (SEM RAMAL) para DIAL. Caso estas opções não estejam contrárias, antes de iniciar a auto instalação deve ser configurado manualmente o IP e o número do PABX <u>(item 6.10 deste manual)</u>, e somente após efetuar a configuração seguir no procedimento de auto instalação.

TECNOLOGIA DIAL (Disca	do)
-------------------------------	-----

Mensagem no Visor do Terminal	Procedimento
B	PRESSIONE A TECLA " ENTRA ".
	Pressione a opção "3", "CARTOES REGIONAIS".
2-RECARGA	
3-CARTOES REGIONAIS 4-DEMAIS PRODUTOS	
+ †	
DESEJA REALIZAR A	Pressione a tecla "ENTRA".
AUTO INSTALACAO!	
ENTRA = CONFIRMA CANCELA = NAO	
ETHERNET: DHCP?	Pressione a opção "3", "NÃO POSSUI ETH".
1-NÃO	
2-SIM	
3-NAO POSSULETH	
PABX (VAZIO)	Pressione a opçao "AVANCAR" se o EC nao tiver PABX, caso tenha pressione ENTRA e após digite o número do PABX e pressione ENTRA novamente.



Linha Digital	Pressione a tecla "ENTRA".
(VAZIO)	Obs. Pressionar avança se linha do EC não for digital
DESEJA ALTERAR	Pressione a tecla "ENIRA".
ENTRA = CONFIRMA	
CANCELA = NÃO	
Linha Digital	Pressione a tecla "2" "SIM"
1 = NAO	
	Prossiono o opeão "SAID"
Linha Digital	Pressione a opçao, SAIR.
	Aguarde
PRE CONFIGURAÇÃO	
PROCESSANDO1	
TIPO DE ALITO INSTALAÇÃO	Selecione o tipo de EC,
1–PJ	1 – EC PESSOA JURÍDICA para CNPJ,
2– PF OK	2 – EC PESSOA FISICA para CPF.
	Digite o CNPJ do cliente e pressione a tecla " ENTRA ".
CNPJ DO EC	
·/·	
CPF DO TECNICO	Digite o CPF do tecnico e pressione a tecla "ENTRA".
·	
	Digite o número da OS e pressione a tecla "ENTRA".
EC SINALIZADO?	Digite o numero se nouve entrega do kit sinalização.
2–NAO	
	Informe o número do kit entregue para o cliente.
	Aquarde
AUTO INSTALACAO	
DISCANDO 1	
	Aquarda
ENVIANDO INFORMACOES	
PROCESSANDO	



CONFIGURACAO TERMINAL PROCESSANDO	Aguarde
INICIALIZACAO	Aguarde
PROCESSANDO	Aguarde
PRESSIONE ENTRA PARA REALIZAR O FECHAMENTO	Pressione a tecla "ENTRA".
FECHAMENTO DISCANDO 1	Aguarde
FECHAMENTO PROCESSANDO	Aguarde
IMPRIMINDO	Aguarde
CONFIRMA O ENCERRAMENTO DA OS? 1-SIM	Digite " 1 SIM " e aguarde a mensagem de encerramento.
ENVIANDO CONFIRMACAO DISCANDO 1	Aguarde
ENVIANDO CONFIRMACAO PROCESSANDO	Aguarde
AUTO INSTALAÇÃO CONCLUIDA COM SUCESSO	Auto instalação concluída com sucesso, POS pronto para utilização. OBS.: Efetuar venda teste, estorno e um fechamento final para a validação da instalação.



TECNOLOGIA ETHERNET

Mensagem no Visor do Terminal	Procedimento
8	PRESSIONE A TECLA " ENTRA ".
<u>1 – MENU</u>	
1-BANDEIRAS 2-RECARGA 3-CARTOES REGIONAIS 4-DEMAIS PRODUTOS	Pressione a opção "3", "CARTOES REGIONAIS".
DESEJA REALIZAR A AUTO INSTALACAO? ENTRA = CONFIRMA CANCELA = NAO	Pressione a tecla "ENTRA".
ETHERNET: DHCP?	Pressione a opção "2", " ETHERNET DHCP automático".
1-NÃO 2-SIM 3-NAO POSSUI ETH ♥	Obs. Caso apresente a mensagem na tela "NÃO FOI POSSIVEL ACESSAR O SERVIDOR DA GETNET" va para a atividade 6.10 Item A2.
SELECIONE O TIPO DE AUTO	Selecione o tipo de EC,
INSTALACAO	1 – EC PESSOA JURÍDICA para CNPJ,
1– PJ 2– PF	2 – EC PESSOA FISICA para CPF.
CNPJ DO EC	Digite o CNPJ do cliente e pressione a tecla "ENTRA".
CPF DO TECNICO	Digite o CPF do técnico e pressione a tecla "ENTRA".
NUMERO DA OS	Digite o número da OS e pressione a tecla "ENTRA".
EC SINALIZADO? 1–SIM 2–NÃO	Digite o número se houve entrega do kit sinalização.
NUMERO DO KIT	Informe o número do kit entregue para o cliente.



AUTO INSTALACAO	Aguarde
CONECTANDO	
ENVIANDO INFORMACOES	Aguarde
PROCESSANDO	
CONFIGURACAO TERMINAL	Aguarde
PROCESSANDO	
INICIALIZACAO	Aguarde
INICIALIZANDO1	
PROCESSANDO	Aguarde
PRESSIONE ENTRA PARA REALIZAR O FECHAMENTO	Pressione a tecla "ENTRA".
FECHAMENTO	Aguarde
CONECTANDO	
FECHAMENTO	Aguarde
PROCESSANDO	
IMPRIMINDO	Aguarde
CONFIRMA O ENCERRAMENTO DA OS? 1–SIM 2–NAO	Digite " 1 SIM " e aguarde a mensagem de encerramento.
ENVIANDO CONFIRMACAO	Aguarde
PROCESSANDO	
AUTO INSTALAÇÃO	Auto instalação concluída com sucesso, POS pronto
CONCLUÍDA COM SUCESSO	para utilização.
	OBS.: Efetuar venda teste, estorno e um
	fechamento final para a validação da instalação.



6.6. Instalação e configuração da leitora HandBank (se CORBAN)

O objetivo deste capitulo é descrever os passos para instalação e configuração da Leitora *NONUS HandBank Eco, a qual é* utilizada para captura de códigos de barras. A leitora se comunica com o POS através de um cabo serial conectado entre a leitora e o POS, abaixo segue fotos ilustrativas da leitora, cabos de comunicação e conexões.



Utilizando o cabo de comunicação que também alimenta a leitora, conecte a leitora com a o POS através da conexão RS232 do POS, aguarde o led verde da leitora parar de piscar.

No POS IICT220 com aplicação CORBAN não é necessário efetuar configurações, pois a aplicação já está configurada.

É necessário realizar a configuração da leitora para que a mesma possa se comunicar com o POS. Para tanto, há cinco gabaritos de códigos de barras que precisam ser passados ordenadamente na leitora. São estes códigos os responsáveis por garantir que toda a parametrização esteja correta, portanto deve-se passa-los na ordem descrita a seguir. Este processo deve ser feito apenas na instalação.

Atentar para a posição da cabeça de leitura, pois os gabaritos possuem impressão nos dois lados, segue foto ilustrativa da posição de entrada de documento.



Válido até: 10/04/2018



Figura 1-CONFIG Z



Figura 2-CONFIG 8



Figura 3-CONFIG 3



Figura 4-CONFIG 6



INSTRUÇÃO DE TRABALHO INSTALAÇÃO DE POS ICT DIAL_ETHERNET_CORBAN

Publicado em: 11/04/2017 Válido até: 10/04/2018

CONFIG 6 RS-232 - Sem Paridade Elimina Caracteres Especiais CMC-7	
Figura 5-CONFIG G	
CONFIG G	
Caracteres + Enter	

Ao final destes passos a leitora estará pronta para uso.

6.7. Acessando menu Corban e teste da leitora

8 ¹ 1-menu	PRESSIONE A TECLA " ENTRA ".
1.BANDEIRAS 2.RECARGA 3.CARTOES REGIONAIS 4.DEMAIS PRODUTOS	Pressione a opção "3", "CARTOES REGIONAIS".
1-PRODUTOS 2-SUPORTE	Pressione a opção "1", "PRODUTOS"
7 –SORTEIOS 8 –PROMOÇOES 9 –FINACEIRO 10 –ENVIO FACIL 12 -CORBAN	Selecione na seta " ↓ " até a opção " 12-CORBAN " e pressione a tecla " Entra ".



Válido até: 10/04/2018

1 –LOGIN / ABERT. CAIXA 2 –PAGAMENTOS 2 –CAIXA 4 –BOLETO DE REPASSE 5 –ESTORNO ↓ ↑	Selecione na seta " ↓ " até opção "2 –PAGAMENTOS" e pressione "Entra".
1 -CONTAS / TITULOS 2 -DOCS VENCIDOS ↓	Selecione opção "1 – PAGAMENTOS" e pressione "Entra".
CONTAS / TITULOS PASSE O DOCUMENTO NA LEITORA OU DIGITE O CODIGO DE BARRAS	Insira o documento na leitora da esquerda para direita, a leitora vai tracionar o documento para direita e retornar para a esquerda.
00001234567890	Após será exibido na tela do POS os números finais do código de barra ou o valor do titulo, com esta informação comprovamos que a leitora comunicou com o POS, desta forma a instalação esta concluída.

6.8. Verificar versão de software BANDEIRAS (Master/Visa)

Mensagem no Visor do Terminal	Procedimento
8 ^{II} 1-menu	PRESSIONE A TECLA " ENTRA ".
1.BANDEIRAS 2.RECARGA 3.CARTOES REGIONAIS 4.DEMAIS PRODUTOS	Pressione a opção "1", "BANDEIRAS"
1-PRODUTOS 2-SUPORTE	Pressione a tecla "."
SISOP:	A versão será exibida no visor no campo "APLICAÇÃO". Versão mínima compatível: (Conforme tabela de versões vigente).



Mensagem no Visor do Terminal	Procedimento
8 ^{III} 1 - MENU	PRESSIONE A TECLA " ENTRA ".
1.BANDEIRAS 2.RECARGA 3.CARTOES REGIONAIS 4.DEMAIS PRODUTOS	Pressione a opção "3", "CARTOES REGIONAIS".
1-PRODUTOS 2-SUPORTE	Ao exibir o logo Getnet com a mensagem " Produtos Getnet " pressione a tecla " LIMPA ".
04/03/12 16:32 VERSAO : VERSAO SO : DATA: SIMCARD ID:	A versão será exibida no visor no campo "VERSAO". Versão mínima compatível: (Conforme tabela de versões vigente).

6.9. Verificar versão de software CARTÕES REGIONAIS (GoodCard)

6.10. Configurando Auto instalação para modo DIAL PABX e ETHERNET DHCP NÃO.

Nesta versão de aplicação quando identificado no EC PABX SIM ou DHCP NÃO é necessário configurar manualmente os modos DIAL e ETHERNET do CARTÃO REGIONAL e BANDEIRAS. Para tal, o técnico deve seguir os itens A1 e A2 deste manual, não tendo PABX e DHCP NÃO seguir o item **6.5.** da Auto Instalação.

A1 - Configurando modo DIAL PABX somente no CARTOES REGIONAIS.

Mensagem no Visor do Terminal	Procedimento	
SUA LINHA TELEFONICA ESTA SENDO UTILIZADA	PRESSIONE A TECLA " ENTRA ".	
ENTRA = CONTINUA		



CANCELA = TERMINAR	
DESEJA CONFIGURAR A COMUNICACAO DA AUTO INSTALACAO? ENTRA = CONFIRMA CANCELA = NÃO	Pressione a tecla "ENTRA".
1 – DISCADO 2 – DISCADO SDLC 3 – ETHERNET	Pressione a tecla 2 "DISCADO SDLC".
Espera Tom Disc SIM	Pressione - "AVANCAR"
AVANCAR	
Modo de Discagem T	Pressione - "AVANCAR".
VOLTAR AVANCAR	
PABX (Vazio)	Pressione "ENTER".
DESEJA ALTERAR PABX? ENTRA = CONFIRMA CANCELA = NÃO	Pressione "ENTRA".
PABX W <	Pressione a tecla "9" e após pressione "V" seta para baixo até a letra W em maiúsculo aparecer, após digite o numero correspondente ao ramal da linha (0 ou 9).
	OBS. A letra W corresponde a um segundo de espera para o sinal de linha.
PABX W0	Pressione "AVANCAR".
VOLTARAVANCAR.	
Telefone Rede 08006423132	Pressione "AVANCAR".
VOLTAR AVANCAR	



Válido até: 10/04/2018

N I I 0301	Pressione "SAIR".
VOLTAR SAIR	
AUTO INSTALAÇÃO	Não apresentando erros seguir os passos da configuração da auto instalação na atividade " 6.5 " deste manual.
DISCANDO 1	

A2 - Configurando modo ETHERNET com "DHCP NÃO" **CARTÕES**

REGIONAIS E BANDEIRAS

Mensagem no Visor do Terminal	Procedimento	
DESEJA CONFIGURAR A COMUNICAÇÃO DA AUTO INSTALAÇÃO? ENTRA = CONFIRMA CANCELA = NAO	PRESSIONE A TECLA " ENTRA" .	
1 – DISCADO 2 – DISCADO SDLC 3 - ETHERNET	Pressione a tecla 3 "ETHERNET".	
Endereço IP 201.87.163.104 A AVANCAR	Pressione " AVANCAR ".	
Porta IP 29000 VOLTAR AVANCAR	Pressione "AVANCAR".	
DHCP SIM VOLTAR AVANCAR	Se tiver DHCP NÃO é só teclar em "AVANCAR" caso não tecle em "ENTRA"	
DESEJA ALTERAR DHCP? ENTRA = CONFIRMA CANCELA = NAO	Pressione "ENTRA".	
DHCP 1 = Não 2 = Sim	Digite "1" e tecle "ENTRA".	
DHCP NÃO	Pressione "AVANCAR".	



MASCARA SUBREDE (VAZIO)	Pressione "ENTRA.
DESEJA ANTERAR MASCARA SUBREDE?	Pressione "ENTRA.
ENTRA = CONFIRME CANCELA = NÃO	
MASCARA SUBREDE <	Digite a MASCARA SUBREDE conforme informado pelo responsável (Administrador) da rede do EC.
MASCARA SUBREDE XXX.XXX.XXX.X	Pressione " AVANCAR ".
GATEWAY (VAZIO)	Pressione "ENTRA".
DESEJA ANTERAR GATEWAY?	Pressione "ENTRA".
ENTRA = CONFIRMA CANCELA = NÃO	
GATEWAY <	Digite o GATEWAY conforme informado pelo responsável (Administrador) da rede do EC.
GATEWAY 192.168.1.1	Pressione " AVANCAR ".
DNS PRIMARIO 192.168.1.1	Pressione " AVANCAR ".
DNS SECUNDARIO 192.168.1.1	Pressione "AVANCAR".
IP (VAZIO)	Pressione "ENTRA".
DESEJA ANTERAR IP?	Pressione "ENTRA".
ENTRA = CONFIRMA CANCELA = NÃO	
IP <	Digite o IP conforme informado pelo responsável (Administrador) da rede do EC e tecle "ENTRA".



IP	Pressione "SAIR".
XXX.XXX.X.XX	A
O TERMINAL SERA	Aguarde a reinicialização.
REINICIADO	
8 ^{III}	Pressione "ENTRA".
1.BANDEIRAS 2.RECARGA 3.CARTOES REGIONAIS 4.DEMAIS PRODUTOS	Pressione a "1", opção "BANDEIRAS".
2-SUPORTE	Pressione "2-SUPORTE".
1. REIMPRIMIR ULTIMO 2. TROCAR SENHA LOJA 3. FUNCOES TECNICAS	Pressione a "3", opção "FUNCOES TECNICAS".
1.CONFIGURACAO 2.TESTE COMUNICACAO 3.TESTE IMPRESSORA 4.TESTE TECLADO 5.TESTE DISPLAY 6.APAGAR MEMORIA	Pressione a "1", opção "CONFIGURAÇÃO".
DIGITE A SENHA DO TECNICO:	Digite a senha do Técnico " 314159 " e pressione a tecla "ENTRA".
ENDERECO IP E PORTA DO HOST: >1.087.163.100:27000	Pressione "ENTRA".
ENDERECO IP E PORTA PARA TELECARGA: >1.007.198.017:06000	Pressione "ENTRA".
IP DO TERMINAL: (VAZIO PARA DHCP)	Digite o IP conforme informado pelo responsável (Administrador) da rede do EC e tecle "ENTRA".



INSTRUÇÃO DE TRABALHO INSTALAÇÃO DE POS ICT DIAL_ETHERNET_CORBAN

IO 007

Publicado em: 11/04/2017 Válido até: 10/04/2018

MASCARA DE REDE:	Digite a Mascara de Rede conforme informado pelo responsável (Administrador) da rede do EC e tecle "ENTRA".	
GATEWAY:	Digite o Gateway conforme informado pelo responsável (Administrador) da rede do EC e tecle "ENTRA".	
TEMPO MAXIMO DE ESPERA POR RESPOSTA DO HOST: 30	Pressione "ENTRA".	
TERMINAL CONFIGURADO	Após apresentará a mensagem de Terminal Configurado e voltara a tela inicial do MASTERCARD / VISA.	
1-PRODUTOS 2-SUPORTE	Pressione " CANCELA " e inicie a Auto Instalação na Atividade 6.5 deste manual	

6.11. Resumo de recarga

Caso o cliente tenha o serviço de recarga, seguir os procedimentos abaixo,

caso "não", pular para "iten 6.13".

Mensagem no Visor do Terminal	Procedimento	
8	PRESSIONE A TECLA " ENTRA ".	
1 – MENU		
1.BANDEIRAS 2.RECARGA 3.CARTOES REGIONAIS 4.DEMAIS PRODUTOS ↓ ↑	Pressione a "2", opção "RECARGA".	
1 -VENDA CREDITOS 2-RELATORIO DE VENDAS 3 -COBRANCA 4 -REIMP. CARTAO 5 -COMPRA CREDITO ↓ OPCAO [02]	Selecione na seta " ↓ " "2-RELATORIO DE VENDAS" e pressione a tecla "Entra".	
1 -RESUMO DE VENDAS 2 -CONSULTA DE RECARGA ↓ ↑ OPCAO [01]	Pressione a tecla "Entra" na opção "1-RESUMO DE VENDAS".	



Válido até: 10/04/2018

De (DDMMAAA)	Digite a data de inicio e pressione a tecla "Entra".	
Ate (DDMMAAA)	Digite a data final e pressione a tecla "Entra"	
1-GETNET TECNOLOGIA	Pressione a tecla "Entra".	
➡		
	Aguarde o comprovante.	
RELATORIO DE VENDAS		
PROCESSANDO		

6.12. Impressão de boleto de pagamento

Mensagem no Visor do Terminal	Procedimento	
8 ¹	PRESSIONE A TECLA " ENTRA ".	
1.BANDEIRAS 2.RECARGA 3.CARTOES REGIONAIS 4.DEMAIS PRODUTOS ↓ ↑	Pressione a " 2 ", opção " RECARGA ".	
1 -VENDA CREDITOS 2 -RELATORIO DE VENDAS 3 -COBRANCA 4 -REIMP. CARTAO 5 -COMPRA CREDITO • OPCAO [03]	Selecione na seta " ↓ " " 3-COBRANCA " e pressione a tecla " Entra ".	
1 -ULTIMA GERADA 2 -PENDENTE	Selecione na seta " ↓ " "ULTIMA GERADA" e pressione a tecla "Entra".	
1 -GETNET TECNOLOGIA	Pressione a tecla "Entra".	
➡		
COBRANCA	Aguarde o boleto.	
PROCESSANDO		



6.13. Fechamento do terminal (Master/Visa (ADQ)

Mensagem no Visor do Terminal	Procedimento	
B	PRESSIONE A TECLA " ENTRA ".	
1.BANDEIRAS 2.RECARGA 3.CARTOES REGIONAIS 4.DEMAIS PRODUTOS ↓	Pressione a "1", opção "BANDEIRAS"	
1-PRODUTOS 2-SUPORTE	Pressione a tecla "2" SUPORTE.	
1.FECHAMENTO 2.RESUMO DO DIA 3.ESTORNO 4.ANTECIP. RECEB. ↓	Pressione a tecla "1" FECHAMENTO.	
DIGITE A SENHA DO LOJISTA:	Digite a senha " 0000 " e pressione a tecla "ENTRA" e aguarde o comprovante.	
FECHAMENTOS 1-PARCIAL 2-FINAL 3-DETALHADO	Selecione a opção " 2 " FINAL.	
PROCESSANDO	Aguarde a impressão do recibo.	

6.13.1. Comprovantes do atendimento de instalação:

Os comprovantes abaixo devem obrigatoriamente anexados na Ordem de serviço:

- Comprovante de fechamento (BANDEIRAS)
- Resumo de recarga (caso houver)
- Comprovante venda e cancelamento



6.14. Ligar no Site Visit solicitar a Contra Ordem (Encerramento da OS)

O técnico deverá entrar em contato com a Célula de Atendimento da Toque & Fale – Site Visit, através do telefone **0800-6481111** ou **4002-5015**, escolher a opção "3" (Três) da ura, identificar-se, informando o código do EC que está sendo atendido, e seus dados, CPF e nome completo somente se o equipamento apresentar erro, em caso de encerramento sem sucesso ou para chamado Corban encerrar todos os chamados com periféricos utilizados.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta Instrução de Trabalho passa a vigorar a partir de sua publicação e *deve ser revisado anualmente* ou sempre que fatos supervenientes alterarem o disposto neste documento. Toda e qualquer alteração deve ser comunicada à Área de Normas.

Os colaboradores envolvidos no processo em questão estão cientes de que as diretrizes definidas neste documento poderão ser auditadas e deve auxiliar o Auditor na obtenção de dados que subsidiem seu trabalho com informações suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, como base sólida para emissão de seu relatório final.

O descumprimento do presente normativo pode ensejar a aplicação de medidas disciplinares ao infrator e aqueles que com ele colaborarem, sem prejuízo das sanções administrativas ou criminais, que também possam decorrer das atitudes de descumprimento.

Revisão n⁰	Data	Descrição da Revisão	Responsável
1	28/03/2016	Versão Inicial	Luis Tadeu Flohr
2	13/06/2016	Atualização de Versão de Software	Luis Tadeu Flohr
3	11/04/2017	Atualização de Versão de Software	Luis Tadeu Flohr

8. CONTROLE DE REVISÕES



9. ANEXOS

N/A.

10. APROVAÇÃO

Esta Instrução de Trabalho entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Elaborado por:	Luis Tadeu Flohr	Supervisor Suporte a Campo
Revisado por:		
Aprovado por:		

Superintendência: Ricardo Schilder Lima Área Responsável: Qualidade Logistica